Visor Tech®



"SURVEILLANCE PRO"

Digitaler Überwachungs-Videorecorder (H.264) bis 4 Cams

- Bedienungsanleitung -

"SURVEILLANCE PRO" Digitaler Überwachungs-Videorecorder (H.264) bis 4 Cams






INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheit & Gewährleistung	6
Entsorgung von elektronischen Geräten	6
Rechtliches	7
Ihr neuer Digitaler Überwachungs-Videorekorder	9
Lieferumfang	
Produktmerkmale	
Technische Daten	
Produktübersicht	10
Die Frontbedienelemente	
Die Frontbedienelemente - Detailansicht	
Die Rückseite	
Alarm / RS-232 / RS-485 / +12 V – Schnittstellen	
Inbetriebnahme	14
Installation der Festplatte	
Anschluss der Kabel	
Systemstart	
Verwendung	20
Maussteuerung	
Passwortbeschränkter Zugriff	
Die Bedienoberfläche	21
Menüstruktur	21
Der "Splitscreen"	22
Das Hauptmenü	24
Das "SEARCH"-Menü	
Das "RECORD"-Menü	
Das "HDD"-Menü	
Das "BASIC"-Menü	
Das "ADVANCE"-Menü	

Die	e Nutzung per Browser ("Internet Explorer")	50
	Verbinden mit dem Überwachungs-Videorecorder	52
	Der "LIVE"-Bildschirm	
	Der "Replay"-Bildschirm	56
	Der "RECORD"-Bildschirm	58
	Der "ALARM"-Bildschirm	
	Der "PTZ"-Bildschirm	64
	Der "NETWORK"-Bildschirm	65
	Der "SETTING"-Bildschirm	67
	Der "HOST INFO"-Bildschirm	69
An	hänge	70
	Anhang A: Glossar	70
	Anhang B: Festplatten	70
	Anhang C: TV-Normen	
	Anhang D: Die Video-Formate H.264 und AVI	72
	Anhang E: Lösungen möglicher Probleme	
	Anhang F: Glossar – Netzwerkanschluss	74





WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie lose Kabel nicht selbst an konsultieren Sie einen Fachmann Stromschlaggefahr!



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung von elektronischen Geräten

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Rechtliches

Beachten Sie bei Ihren Aufnahmen in Ihrem Interesse das Recht am eigenen Bild und am gesprochenen Wort von anderen.





IHR NEUER DIGITALER ÜBERWACHUNGS-VIDEOREKORDER

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Digital-Videorekorders. Mit diesem Videorekorder haben Sie sich für eine komfortable Rundumlösung für Ihre Videoüberwachungsanlage entschieden.

Dieser professionelle Videorekorder für Ihre Überwachungsanlage ermöglicht es Ihnen, bis zu vier Kameras gleichzeitig zu steuern und zu verwalten.

Sie haben die Möglichkeit, Aufnahmen von jeder Kamera entweder manuell, zeitgesteuert oder durch Bewegungserkennung zu speichern. Aufnahmen können zeitpunktgenau abgerufen und wiedergegeben werden.

Die Menüsteuerung kann einfach und schnell mit der im Lieferumfang enthaltenen USB-Maus vorgenommen werden.

Zusätzlich können Sie sich per E-Mail benachrichtigen lassen, oder die Bilddaten ins Netzwerk streamen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diesen Profi-Digital-Videorekorder optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Digitaler Überwachungs-Videorecorder (Festplatte nicht enthalten)
- Netzteil
- Splitter-Kabel
- USB-Maus
- Schrauben
- Infoblatt

Produktmerkmale

Der Überwachungs-Videorecorder wurde für folgende Einsatzzwecke entwickelt:

- zur lokalen Aufnahme und Wiedergabe
- zur Fernüberwachung per Netzwerk
- für einfaches Datenbackup
- zur Bewegungserkennung
- zur Ansteuerung von externen Alarmen, PTZ-Kameras und Unterstützung von USB-Mäusen

Technische Daten


4 x Audio In (Cinch), 4 x Video In (BNC), 2 x Video Out (BNC), 1 x Audio Out (Cinch), 1 x LAN (RJ-45), 1 x USB 1.1 (Maus), 1 x USB 2.0 (Backup), 1 x Stromquelle 12 V / 1 A (Kamera), 1 x Stromanschluss 19 V, 3 A, 4 x Alarm In, 1 x Alarm Out, 1 x RS485 für PTZ-Kameras, 1 x RS232 für PC
ADPCM
H.264
CIF: 384 - 768 Kbps HD1: 512 - 1024 Kbps D1: 512 - 1024 Kbps
32 KB/s
Bis zu 1 TB SATA II – 3,5" Festplatte
0 °C – 50 °C
19 V, 3 A
75 Ω
0 V – 2 V – Niedervolt Alarm 5 V – 30 V – Hochvolt Alarm



PRODUKTÜBERSICHT


Die Frontbedienelemente

- 1. Ein- / Ausschalter
- 2. Status-LED Festplatte
- 3. Status-LED Aufnahme
- 4. Status-LED Alarm
- 5. Status-LED Festplattenkapazität
- 6. Status-LED Datenübertragung
- 7. Status-LED Netzwerkverbindung
- 8. Status-LED Betriebsanzeige
- 9. IR-Empfänger
- 10. USB 1.1 Port (Mausanschluss)
- 11. USB 2.0 Port
- 12. Steuerkreuz (hoch, runter, links, rechts)
- 13. OK / PTZ: Bestätigt Eingaben und stoppt die Bewegung von PTZ-Kameras
- 14. MENU/EXIT: Ruft das Hauptmenü auf oder beendet Menüs
- 15. Tastenfeld (siehe nächstes Bild)



Die Frontbedienelemente - Detailansicht


- 1. "1" oder Wechsel zu Kamera 1
- 2. "2" oder Wechsel zu Kamera 2
- 3. "3" oder Wechsel zu Kamera 3
- 4. "4" oder Wechsel zu Kamera 4
- 5. "5" oder Wechsel zum "Splitscreen"
- 6. "6" oder Rücklauf-Taste
- 7. "7" oder Stopp-Taste
- 8. "8" oder Play-Taste
- 9. "9" oder Zeitlupe
- 10. "0" oder schneller Vorlauf






Die Rückseite

- 1. GND
- 2. Audio-Ausgang
- 3. Video-Eingänge
- 4. Audio-Eingänge
- 5. Stromversorgung für aktive Kameras (+12 V)
- 6. Alarm / RS-232 / RS-485 / +12 V Schnittstellen
- 7. VGA-Anschluss
- 8. Netzwerkanschluss (RJ-45)
- 9. Video-Ausgang
- 10. Stromanschluss



Alarm / RS-232 / RS-485 / +12 V - Schnittstellen

- 1. Alarm-Eingang 4
- 2. Alarm-Eingang 3
- 3. Alarm-Eingang 2
- 4. Alarm-Eingang 1
- 5. GND
- 6. +12 V Ausgang für Alarm
- 7. Alarm-Ausgang
- 8. GND
- 9. RS-485A
- 10. RS-485B
- 11. RS-232TX
- 12. RS-232RX
- 13. GND
- 14. +12 V Ausgang





INBETRIEBNAHME


Installation der Festplatte




ACHTUNG:

Bevor Sie die Festplatte installieren, sollten Sie für eine ausreichende Erdung sorgen. Durch elektrostatische Aufladung kann die Festplatte oder der Überwachungs-Videorecorder dauerhaft beschädigt werden. Verwenden Sie hierzu ein Elektrostatikarmband oder fassen Sie kurz an einen geerdeten Metallgegenstand (z.B. Heizkörper).

- 1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die Gehäuseschrauben an Seite und Rückseite des Überwachungs-Videorecorders (6 Schrauben).
- 2. Klappen Sie den hinteren oberen Gehäuseteil vorsichtig nach oben.




- 3. Lösen Sie die Schrauben des Festplattenrahmens und entnehmenSie diesen.
- 4. Entnehmen Sie die Anti-Vibrationspads und die Fixierschrauben der Verpackung.
- 5. Stecken Sie die Anti-Vibrationspads auf die Innenseite des Festplattenrahmens und rasten Sie diese ein.






6. Legen Sie nun die Festplatte so in den Festplattenrahmen, dass die Rückseite zu den drei Schraublöchern auf der Unterseite des Rahmens ausgerichtet ist und die Platine der Festplatte nach unten zeigt.



- 7. Richten Sie die Festplatte so aus, dass die seitlichen Montagegewinde deckungsgleich mit den Schraubbohrungen der Anti-Vibrationspads liegen.
- 8. Fixieren Sie nun die Festplatte mit den mitgelieferten Fixerschrauben am Rahmen.
- 9. Montieren Sie den Festplattenrahmen wieder in den Überwachungs-Videorecorder (die Festplattenanschlüsse zeigen in Richtung des Front-Panels).

10. Verbinden Sie die beiden SATA-Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen der Festplatte.



11. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung und fixieren Sie diese wieder mit den Gehäuseschrauben.



HINWEIS:

Bevor Sie die Festplatte als Aufzeichnungsgerät nutzen können, muss die Festplatte zuerst formatiert werden. Nähere Angaben zur Festplattenverwaltung finden Sie im entsprechenden Kapitel (S. 32).





Anschluss der Kabel



ACHTUNG:

Um die erweiterten Schnittstellen anzuschließen, wenden Sie sich gegebenenfalls an Fachpersonal, da ein fehlerhafter Anschluss der Kabel zu einem Kurzschluss führen kann – Vorsicht Stromschlaggefahr! Näheres über die Anschlussbelegung finden Sie in den Produktdetails.

- 1. Schließen Sie zuerst die Kameras an, indem Sie die jeweiligen Videokabel mit den entsprechenden Video-In Anschlüssen des Überwachungs-Videorecorders verbinden.
- 2. Nun schließen Sie die zugehörigen Audio-Kabel der Kameras (sofern vorhanden) an die jeweils gleiche Buchsennummer der Audio-In Anschlüsse, an die Sie das Videokabel der Kamera angeschlossen haben.
- 3. Verbinden Sie nun die USB-Maus mit dem entsprechenden USB-Port an der Vorderseite des Überwachungs-Videorecorders.
- 4. Schließen Sie das mitgelieferte AV-Kabel an die Video-Out und Audio-Out-Anschlüsse an und verbinden Sie das Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen Ihres Videomonitors.
- 5. Wenn Sie den Überwachungs-Videorecorder über das Netzwerk oder das Internet bedienen wollen, schließen Sie ein Netzwerkkabel an Ihren Router/Switch an und verbinden dieses mit dem RJ-45 Anschluss des Überwachungs-Videorecorders.

Systemstart

- 1. Schließen Sie das Netzteil an den Strom-Anschluss des Überwachungs-Videorecorders an und verbinden Sie anschließend das Netzteil mit einer Steckdose.
- 2. Drücken Sie nun den Ein-/Aus-Schalter um das Gerät zu starten.
- 3. Warten Sie, bis das System gestartet wurde dies kann einige Zeit dauern.
- 4. Sie sehen nun den so genannten "Splitscreen"-Modus.





HINWEIS:

Im Auslieferungszustand nimmt der Rekorder direkt auf die Festplatte auf. Sie können diese Einstellungen im "RECORD"-Menü abändern. (Siehe S. 28)



VERWENDUNG

Maussteuerung

Rechtsklick

Ruft im "Splitscreen"-Modus ein Kontextmenü auf. Wird eine Aufzeichnung wiedergegeben, können Sie mit der rechten Maustaste die Wiedergabe abbrechen.

Linksklick

Im "Splitscreen"-Modus wird die linke Maustaste (Doppelklick) dazu verwendet diejenige Kameraansicht zu vergrößern, über der sich der Mauszeiger befindet.

Durch Doppelklicken der linken Maustaste wird aus dem Vollbild-Modus in den "Splitscreen"-Modus zurückgewechselt.

Passwortbeschränkter Zugriff

Sie können den Zugriff auf das System mit Passwörtern sichern, um Unbefugten den Zugriff auf die Einstellungen und die gespeicherten Daten zu verwehren. Wenn die Passwortabfrage aktiviert ist, werden Sie beim Zugriff auf die Menüsteuerung aufgefordert, ein Passwort einzugeben.

Sie können hier entweder das Nutzerpasswort eingeben, oder das Administratorpasswort. Geben Sie das Nutzerpasswort ein, bleibt Ihr Zugriff auf die Wiedergabe von aufgezeichneten Daten beschränkt. Wird hingegen das Administratorpasswort eingegeben, haben Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des Überwachungs-Videorecorders.

Die Eingabe wird in jedem Fall mit "APPLY" bestätigt.




HINWEIS:

Die werkseitige Gerätekennung ist "000000". Das Standard-Nutzerpasswort ist "000000". Das Standard-Administratorpasswort ist "020818". Diese Einstellungen werden ebenfalls wieder gesetzt, wenn Sie das Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzen ("DEFAULT SETTING").

DIE BEDIENOBERFLÄCHE

Menüstruktur

Das folgende Diagramm veranschaulicht die verwendete Menüstruktur. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Menüpunkten finden Sie im Verlauf dieser Anleitung.





Der "Splitscreen"

Nachdem der Überwachungs-Videorecorder gestartet wurde, wird Ihnen der so genannte "Splitscreen" angezeigt. Dies ist die Hauptansicht Ihres Überwachungs-Videorecorders. Hier werden Ihnen Live-Bilder sämtlicher angeschlossener Kameras angezeigt. Zusätzlich werden Datum und Zeit eingeblendet. Durch einen Doppelklick auf einen Bildausschnitt wird Ihnen die entsprechende Kamera im Vollbild angezeigt. Durch erneutes Doppelklicken verlassen Sie die Vollbildansicht wieder. Fin Rechtsklick öffnet das Kontextmenü.

Das Kontextmenü



Das Kontextmenü beinhaltet folgende Punkte:

"MAIN MENU": Klicken Sie hier, um das Hauptmenü aufzurufen.

"KEYLOCK": Klicken Sie hier, um den aktuellen Nutzer

abzumelden.

"CH. SWITCH": Klicken Sie hier, um den Anzeigemodus des

Splitscreens auf alle vier Kameras oder auf eine

einzelne Kamera umzustellen.

Klicken Sie hier, um gespeicherte Videoseguenzen "VIDEOSEARCH":

abzurufen.

Klicken Sie hier, um die Steuerung für PTZ-"PTZ":

Kameras aufzurufen.

Klicken Sie hier, um die Audiowiedergabe stumm "MUTE":

zu schalten.

"MANUAL RECORD": Klicken Sie hier, um eine Aufnahme manuell zu

starten.


"STOP RECORD": Klicken Sie hier, um eine Aufnahme zu stoppen.

Das PTZ-Kontrollmenü



HINWEIS:

Informationen zu PTZ-Kameras finden Sie im Anhang auf S.70.



Stellen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit der Drehung mit dem Schieberegler ("SLOW"/"FAST") auf den gewünschten Wert ein.

Steuern Sie die aktive Kamera mit den Pfeilsymbolen. Die runde Stopp-Taste in der Mitte des Steuerkreuzes beendet jeweils die Drehung.

Drücken Sie jeweils + oder –, um heraus- oder hereinzuzoomen, die Bildschärfe einzustellen, oder die Blendeneinstellung anzupassen.



DAS HAUPTMENÜ



Das Hauptmenü enthält folgende Menüpunkte:

"SEARCH": Klicken Sie hier, um gespeicherte Videoseguenzen zu

suchen und wiederzugeben.

"RECORD": Klicken Sie hier, um die Einstellungen zur

Videoaufnahme anzupassen.

"HDD": Klicken Sie hier, um Ihre Festplatte zu verwalten.
"BASIC": Klicken Sie hier, um Grundeinstellungen Ihres

Überwachungs-Videorecorders vorzunehmen.

"ADVANCE": Klicken Sie hier, um erweiterte Einstellungen Ihres

Überwachungs-Videorecorders vorzunehmen.

• "EXIT": Klicken Sie hier, um wieder in den "Splitscreen"-Modus

zurückzukehren.

Das "SEARCH"-Menü



Diese Übersicht ermöglicht es Ihnen, gespeicherte Daten gezielt abzurufen.



HINWEIS:

Eine Erläuterung zu Aufnahme-"Events" finden Sie im Anhang im Kapitel "Events".

Hierzu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Klicken Sie auf die Datumsanzeige, um den Zeitraum der Suche festzulegen.
- Klicken Sie auf die Zeitanzeige, um nach der entsprechende Aufnahmezeit zu suchen.
- Klicken Sie auf "SEARCH", um die Suche mit den eingestellten Parametern durchzuführen.



HINWEIS:

Alarmevents werden in dieser Ansicht in rot dargestellt, Zeitevents und manuelle Events in grün. Liegt keine Aufnahme für diesen Zeitraum vor, wird dies ohne Farbmarkierung dargestellt.

Nachdem die Suche beendet wurde, wird Ihnen nun eine Übersicht über den gesamten Monat, sowie eine Detailansicht über den betreffenden Tag angezeigt.

Klicken Sie nun auf die gewünschte Uhrzeit, von der Sie eine Aufzeichnung abrufen wollen. Jede Stunde ist zweigeteilt. Die erste Hälfte gibt Aufzeichnungen zwischen der vollen und der halben Stunde (z.B. 14.00 – 14.30 Uhr) wieder. Die zweite Hälfte gibt Aufzeichnungen zwischen der halben und der vollen Stunde wieder.

Klicken Sie auf "FILE LIST", um eine Dateiliste der Aufnahmen zum gewählten Datum anzeigen zu lassen.

Klicken Sie "EXIT", um das "SEARCH"-Menü zu verlassen.



HINWEIS:

Wenn eine Aufzeichnung abgespielt wird, kann die Wiedergabe über die Mediensteuersymbole am unteren Bildschirmrand gesteuert werden. Doppelklicken Sie auf einen Bildschirmausschnitt um die Wiedergabe für die angezeigte Kamera im Vollbildmodus anzeigen zu lassen.



Die "FILE LIST"



In diesem Untermenü wird Ihnen eine detaillierte Übersicht über die aufgenommenen Dateien angezeigt. Die Anzeige erfolgt standardmäßig chronologisch. Sie können jedoch über das Menü "CHN SWITCH" nach einzelnen Kameras, oder über das Menü "TYPE" nach Aufnahmeevent sortieren lassen.

Doppelklicken Sie auf eine Datei, um diese wiedergeben zu lassen.

Um in der Dateiliste zu blättern, stehen Ihnen auf der rechten Seite folgende Punkte zur Verfügung:

Klicken Sie hier, um auf die erste Seite der Dateiliste zu "FIRST":

wechseln.

"PRE": Klicken Sie hier, um eine Seite zurückzublättern. "NEXT": Klicken Sie hier, um eine Seite weiterzublättern.

Klicken Sie hier, um auf die letzte Seite der Dateiliste "LAST":

zu wechseln.

Zusätzlich zur Wiedergabe der einzelnen Dateien, können Sie in diesem Untermenü auch eine Sicherung Ihrer Daten auf einen USB-Stick vornehmen.

Hierzu markieren Sie die gewünschten Dateien per Klick auf das leere Feld unter "BAK".

Um alle Dateien zu markieren, klicken Sie auf "ALL".

Um eine Auswahl umzukehren, klicken Sie auf "OTHER".

Klicken Sie nun auf "BACKUP", um die ausgewählten Dateien auf einem USB-Stick zu sichern.

Wenn die Sicherung abgeschlossen ist, können Sie den USB-Stick entfernen.



HINWEIS:

Die Dateien werden mit der Dateiendung ".264" abgespeichert (siehe im Anhang S.72). Um die Dateien ins AVI Format zu konvertieren, verwenden Sie den "AVI Converter" (siehe S.57)



Das "RECORD"-Menü



Dieses Menü dient dazu, die Aufnahmeeinstellungen für alle Kameras gezielt vorzunehmen. Sie können hierbei zwischen dauerhaften oder eventgesteuerten Aufnahmen wählen, sowie die Aufnahmegualität beeinflussen.



HINWFIS:

Eine Erläuterung zu Aufnahme-"Events" finden Sie im Anhang im Kapitel "Events".

Das Menü unterliegt folgender Gliederung:

"CHANNEL": Öffnen Sie die einzelnen Untermenüs, um

> einzelne Kameras für die Aufnahme (im dauerhaften Aufnahmemodus) freizuschalten oder auszuschalten.

Hier wählen Sie die Auflösung der Videoaufnahmen "RESOLUTION":

(Höchste, Hoch, Normal).

Hier wählen Sie die Qualität der Videoaufnahmen "OUALITY":

(Höchste, Hoch, Normal).

Hier stellen Sie ein, ob Sie zusätzlich zur "AUDIO":

Videoaufnahme auch Ton aufnehmen wollen

(entsprechende Audioquelle vorausgesetzt).

"REC. MODE": Wählen Sie "POWER UP", um dauerhaft mit den

eingegebenen Einstellungen aufzunehmen.

Wählen Sie "TIMER RECORD", um eventgesteuert

aufzunehmen (siehe auch "SCHEDULE").

Hier können Sie einstellen wie lange aufgenommen "REC. SIZE":


wird, wenn ein eingestellter Event ausgelöst wird.

"MASK FIELD SETUP": Hier konfigurieren Sie Bildausschnitte, die weder in der Liveansicht, noch in einer Aufnahme dargestellt werden (→ Privatsphäre) sollen.

Klicken Sie auf "SCHEDULE", um die eventgesteuerte Aufnahme zu konfigurieren.

"DEFAULT" setzt die Einstellungen auf den Standardwert zurück. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "MASK FIELD"-Menü



Nachdem Sie "SETUP" angeklickt haben, öffnet sich ein neuer Bildschirm. Im Bildhintergrund wird Ihnen das Live-Bild der gewählten Kamera angezeigt. Der Vordergrund ist in einzelne Quadrate aufgeteilt, die jeweils aktiviert oder deaktiviert werden können.

Für die Erfassung aktivierte Bereiche werden rötlich dargestellt. Deaktivierte Bereiche sind hingegen vollständig transparent.

Um die einzelnen Bereiche zu aktivieren oder zu deaktivieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Linksklicken auf einzelne Ouadrate: Aktiviert oder deaktiviert ein einzelnes Quadrat.
- Linksklicken und Maustaste festhalten: Klicken Sie auf ein aktives Feld. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen ein Rechteck. Alle Felder die innerhalb des Rechtecks liegen werden als deaktiviert angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um die





Auswahl als deaktiviert zu markieren.

Klicken Sie auf ein inaktives Feld. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen ein Rechteck. Alle Felder die innerhalb des Rechtecks liegen werden als aktiviert angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los um die Auswahl als aktiviert zu markieren.

Klick mit der rechten Maustaste:
Durch Rechtsklicken verlassen Sie diese Detailansicht.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "SCHEDULE"-Untermenü



Dieser Untermenüpunkt ermöglicht es Ihnen innerhalb einer Wochenübersicht Aufnahmeevents für jede einzelne Kamera zu konfigurieren.

Im Menüpunkt "CHANNEL" können Sie Events für einzelne Kameras oder für alle ("ALL") Kameras einstellen.



HINWEIS

In dieser Übersichtsdarstellung werden zeitlich gesteuerte Events mit grün markiert, Alarmgesteuerte Events mit rot und Zeiträume, in denen keine (oder nur manuelle) Aufnahmen erfolgen sollen, neutral blau.

Wählen Sie zuerst, welcher Eventtyp verwendet werden soll. Die Auswahl nehmen Sie vor, indem Sie den gewünschten Typ unterhalb des Zeitrasters anhaken ("ALARM", "GENERAL", "NO RECORD").

Nun aktivieren Sie die jeweils gewünschte Aktion durch Klicken auf das gewünschte Kästchen im Zeitraster.



HINWFIS:

Wenn Sie einen Event löschen wollen, überschreiben Sie den entsprechenden Zeitraum einfach mit "NO RECORD".

Um täglich wiederkehrende Events nicht alle einzeln einstellen zu müssen, ermöglicht Ihnen die Kopierfunktion das vereinfachte Übertragen von einem bereits eingestellten Tagesablauf zu einem oder mehreren anderen Tagen.

Dazu stellen Sie den gewünschten Eventablauf für einen Tag ein. Diesen Tag wählen Sie dann mit dem linken "COPY"-Menü. Das rechte "COPY"-Menü wird nun auf den Zieltag oder auf "ALL" eingestellt, um diese Eintragungen für die ganze Woche zu machen.

Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "COPY".

"DEFAULT" setzt die Einstellungen auf den Standardwert zurück. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.



Das "HDD"-Menü



Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen detaillierte Angaben zur Speicherauslastung der eingebauten Festplatte angezeigt.

- Zeigt der "HDD STATUS" den Zustand "NO HDD" an, ist keine Festplatte eingebaut, oder die Festplatte ist fehlerhaft.
- Zeigt der "HDD STATUS" den Zustand "UN FORMAT" an, ist die Festplatte nicht formatiert oder in einem nicht lesbaren Dateisystem formatiert.
- Zeigt der "HDD STATUS" den Zustand "OK" an, ist die Festplatte aufnahmebereit.

"SIZE" zeigt die Gesamtkapazität der Festplatte an.

"FREE SPACE" zeigt den verfügbaren Speicherplatz der Festplatte an.

"AVAILABLE TIME" zeigt die verfügbare Aufnahmezeit für Videos mit den derzeitigen Aufnahmeeinstellungen an.

Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit, die eingesetzten Medien zu formatieren, sowie das Überschreiben älterer Videodateien einzustellen (Endlosaufnahme).

"OVERWRITE" legt fest, ob Sie ältere Daten überschreiben wollen ("ENABLE") oder, ob die Aufzeichnungen nicht überschrieben werden sollen ("DISABLE").



HINWFIS:

Ist die Kapazität der Festplatte erschöpft, werden alle Aufzeichnungsbefehle ignoriert.

Um eine Festplatte zu formatieren, klicken Sie auf "HDD FORMAT". Um ein USB-Medium zu formatieren, klicken Sie auf "USB FORMAT". Die folgende Sicherheitsabfrage bestätigen Sie entweder mit "SURE", um die Formatierung fortzusetzen oder mit "CANCEL", um die Formatierung nicht zu starten.



ACHTUNG:

Die Formatierung eines Datenträgers löscht ALLE Daten darauf unwiederbrinalich.

"DEFAULT" setzt die Einstellungen auf den Standardwert zurück. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.



Das "BASIC"-Menü



Durch diesen Menüpunkt erreichen Sie die Grundeinstellungsmöglichkeiten des Überwachungs-Videorecorders.

"LANGUAGE": Klicken Sie hier, um die Menüsprache einzustellen.
"DATE/TIME": Klicken Sie hier, um die Uhrzeit und das Datum

einzustellen.

"PASSWORD": Klicken Sie hier, um Zugangsbeschränkungen

einzurichten.

"DISPLAY": Klicken Sie hier, um die Anzeigeeinstellungen

anzupassen.

• "VIDEO/AUDIO": Klicken Sie hier, um die Ausgabeeigenschaften

anzupassen.

• "EXIT": Klicken Sie hier, um diesen Menüpunkt zu verlassen.

Das "LANGUAGE"-Menü

Hier können Sie die verwendete Menüsprache einstellen (derzeit kann nur zwischen "ENGLISH" und "CHINESE" gewählt werden).

"APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "DATE/TIME"-Menü



In diesem Menü können Sie die Systemzeit auf die Ortszeit einstellen.

- "DATE": Klicken Sie hier, um das aktuelle Datum einzustellen.
- "DATE FORMAT": Klicken Sie hier, um das Datumsformat zu ändern.
- "TIME": Klicken Sie hier, um die aktuelle Zeit einzustellen.
- "TIME FORMAT": Klicken Sie hier, um das Zeitformat zu ändern.

Um die Einstellungen vorübergehend zu übernehmen, klicken Sie auf "MODIFY DATE AND TIME".

"DST": Stellen Sie diesen Schalter auf "ON" und den "DST MODE" auf "DEFAULT", um eine automatische Umstellung der Sommerzeit (MEZ) zu aktivieren.

"DEFAULT" setzt die Einstellungen auf den Standardwert zurück. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.





Das "SECURITY"-Menü



Hier können Sie Zugriffsbeschränkungen für Ihren Überwachungs-Videorecorder einrichten.

"DEVICE ID": Klicken Sie hier, um den Gerätenamen zu

ändern (empfohlen).

Mit "ENABLE" wird der Passwortschutz "PASSWORD":

aktiviert.

Mit "DISABLE" wird der Passwortschutz

deaktiviert.

"USER PASSWORD": Klicken Sie hier, um ein Passwort für normale

> Nutzer des Überwachungs-Videorecorders festzulegen. Im rechten Feld muss dieses Passwort nochmals eingegeben werden, um

es zu bestätigen.

Klicken Sie hier, um ein Passwort für den "ADMIN PASSWORD":

Administrator des Überwachungs-

Videorecorders festzulegen. Im rechten Feld muss dieses Passwort nochmals eingegeben

werden, um es zu bestätigen.

"NETWORK PW CLEAN": Klicken Sie hier, um das Netzwerkpasswort

zurückzusetzen.



BEISPIEL .

Um den unberechtigten Zugriff auf den Überwachungs-Videorecorder zu verhindern, würde der Leiter der Sicherheitsabteilung eines Unternehmens hier das Administratorpasswort erhalten. Seine Angestellten

erhalten jeweils das Nutzerpasswort. Somit ist gewährleistet, dass nur der Leiter der Abteilung die Möglichkeit hat, die gespeicherten Daten zu löschen und Überwachungszeiträume festzulegen. Die Angestellten hätten aber jederzeit die Möglichkeit, gespeicherte Zwischenfälle Sicherheitskräften zur Ansicht vorzulegen.

"APPLY" speichert die vorgenommenen Änderungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "DISPLAY"-Menü



Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, die Anzeigeeigenschaften für alle angeschlossenen Kameras zu konfigurieren.

"NAME": Klicken Sie in das Feld des entsprechenden Kanals, um

einer Kamera eine aussagekräftige Bezeichnung zu

geben. (z.B. "Eingang").

Wählen Sie hier, in welcher Bildecke die Beschriftung "POSITION":

angezeigt werden soll (TOPLEFT: Oben-Links,

TOPRIGHT: Oben-Rechts, BOTTOMLEFT: Unten-Links,

BOTTOM RIGHT: Unten-Rechts).

"COLOR": Klicken Sie hier auf "SETUP" um ein Untermenü zur

Farbjustierung der einzelnen Kameraanzeige

aufzurufen (siehe nächstes Kapitel).

Legen Sie hier für die einzelnen Kameras fest, ob diese "PREVIEW":

in der "Splitscreen"-Ansicht Live-Bilder anzeigen.



"PREVIEW TIME": Wählen Sie hier, ob Sie die Systemzeit in der

"Splitscreen"-Ansicht anzeigen lassen wollen.

"RECORD TIME": Wählen Sie hier, ob Sie die Aufnahmezeit während der

Wiedergabe anzeigen lassen wollen.

"DEFAULT" stellt sämtliche Werte auf die Werkseinstellungen zurück. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" können Sie diesen Menüpunkt verlassen.

Das "COLOR SETUP"-Untermenü



Hier können Sie die Anzeigeeinstellungen für die gewählte Kamera anpassen.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl:

- "CHROMATICITY":Hier ändern Sie den Farbwert (zur Falschfarbendarstellung).
- "LUMINOSITY": Hier ändern Sie den Helligkeitswert.
- "CONTRAST": Hier ändern Sie den Kontrast.
- "SATURATION": Hier ändern Sie die Farbsättigung.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" übernimmt die vorgenommenen Änderungen. Mit "EXIT" verlassen Sie dieses Untermenü.

Das "VID/AUD SETUP"-Menü



Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen der Bildschirmwiedergabe anzupassen.

Folgende Einstellungen können Sie hier vornehmen:

"VGA RESOLUTION": Darstellungsauflösung für die Browserabfrage (siehe

S. 50).

"CAMERA SYSTEM": Hier stellen Sie ein, ob Sie das TV-System PAL oder

NTSC verwenden.

"VOLUME SETUP": Hier passen Sie die Gesamtlautstärke der Kameras an.

"APPLY" speichert die geänderten Einstellungen.

Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.



Das "ADVANCE"-Menü



Durch diesen Menüpunkt erreichen Sie die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten des Überwachungs-Videorecorders.

Klicken Sie hier, um Einstellungen zur Diebstahl- und "ALARM":

Manipulations-Sicherheit vorzunehmen.

Klicken Sie hier, um sich Informationen zum Gerät und "INFO":

der Firmware anzeigen zu lassen.

Klicken Sie hier, um Einstellungen zur "MD":

Bewegungserkennung (Motion Detection)

vorzunehmen.

Klicken Sie hier, um Einstellungen für den Zugriff über "MOBILE":

Mobiltelefone vorzunehmen.

Klicken Sie hier, um Softwareupdates vorzunehmen, "MAINTAIN":

oder die Werkseinstellungen wieder herzustellen.

Klicken Sie hier, um Einstellungen zur Steuerung von "PTZ":

PT7-Kameras vorzunehmen.

Klicken Sie hier, um Netzwerkeinstellungen zur "NETWORK":

Internetanbindung einzustellen.

"EXIT": Klicken Sie hier, um diesen Menüpunkt zu verlassen.

Das "ALARM"-Menü



Dieses Menü dient zur Anpassung der Diebstahls- und Manipulationssicherheit.

"I/O CHANNEL": Zeigt eine Liste der Kamera-Kanäle.

Stellen Sie hier für jede Kamera ein, ob ein Alarmevent "I/O ALARM":

> bei Signalabbruch ("NO") oder Signalaufbau ("NC") veranlasst werden soll. Mit "OFF" werden alle Alarmevents für diese Kamera abgeschaltet.

"HDD LOSS": Hier können Sie wählen, ob ein Alarmevent ausgelöst

werden soll, wenn die Festplatte nicht (mehr) erkannt

werden konnte.

Wählen Sie hier, ob Sie eine Bildschirm-"HDD SPACE":

benachrichtigung wünschen, wenn die Festplatte nur

noch 500 MB freien Speicher aufweist.

"VIDEO LOSS": Stellen Sie hier ein, ob ein Alarmevent ausgelöst

werden soll, wenn ein Videosignal unterbrochen wird.

"ALARM MANAGE":

"OUTPUT": Legen Sie hier fest, wie lange der Alarmzustand nach

Auslösen eines Alarmevents aufrecht erhalten wird.


"BUZZER": Legen Sie hier fest, ob und wie lange ein akustisches

Warnsignal ausgegeben wird, wenn ein Alarmevent

ausgelöst wird.

Legen Sie hier fest, wie lange nach Beendigung eines "POST REC":

Alarmevents noch aufgezeichnet werden soll.



Das "EMAIL SETUP"-Untermenü

Hier können Sie Einstellungen zur E-Mail-Benachrichtigung vornehmen.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her.

"APPLY" speichert die vorgenommenen Änderungen.

Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "DEFILADE ALARM SETUP"-Untermenü

In diesem Untermenü stellen Sie ein, ob bei Abdeckung einer Kamera (z.B. durch Handvorhalten) ein Alarm ausgelöst werden soll.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" speichert die vorgenommenen Änderungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "SYSTEM INFO"-Menü



Hier erhalten Sie einen Überblick über Systeminformationen.

"FIRMWARE VERSION": Zeigt die Versionsbezeichnung der Firmware an.

Zeigt die physikalische Adresse des "MAC ADDRESS":

Netzwerkanschlusses an.

"SERIAL NO.": Zeigt Ihnen die Seriennummer des

Überwachungs-Videorecorders an.

Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "MD"-Menü



Dieses Menü ermöglicht Ihnen, eine softwaregestützte Bewegungserkennung für die angeschlossenen Kameras zu aktivieren und einzustellen.

"MD CHANNEL": Listet die einzelnen Kamerakanäle auf.

"STATUS": Wählen Sie hier, ob für die jeweilige Kamera eine

Bewegungserfassung aktiviert werden soll.

Wählen Sie hier die Empfindlichkeit der "SENSITIVITY":


Bewegungserkennung aus vier verschiedenen Stufen.

Klicken Sie auf "SETUP", um Bereiche des "MD AREA":

Kamerasichtfelds zur Bewegungserkennung

freizugeben oder zu sperren.

Festlegung eines Erfassungsbereichs





Nachdem Sie "SETUP" angeklickt haben, öffnet sich ein neuer Bildschirm. Im Bildhintergrund wird Ihnen das Live-Bild der gewählten Kamera angezeigt. Der Vordergrund ist in einzelne Quadrate aufgeteilt, die jeweils aktiviert oder deaktiviert werden können.

Für die Erfassung aktivierte Bereiche werden rötlich dargestellt. Deaktivierte Bereiche sind hingegen vollständig transparent.

Um die einzelnen Bereiche zu aktivieren oder zu deaktivieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Linksklicken auf einzelne Ouadrate: Aktiviert oder deaktiviert ein einzelnes Ouadrat.
- Linksklicken und Maustaste festhalten: Klicken Sie auf ein aktives Feld. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie ein Rechteck. Alle Felder, die innerhalb des Rechtecks liegen werden als deaktiviert angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um die Auswahl als deaktiviert zu markieren.
- Auf ein inaktives Feld klicken: Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie ein Rechteck. Alle Felder, die innerhalb des Rechtecks liegen, werden als aktiviert angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um die Auswahl als aktiviert zu markieren.
- Klick mit der rechten Maustaste: Durch Rechtsklicken verlassen Sie diese Detailansicht.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "MOBILE"-Menü



Dieser Menüpunkt ermöglicht die Konfiguration der Einstellungen für Mobiltelefone.

"MOBILE NETWORK": Hier wählen Sie, welchen Mobilfunknetz-Typus Sie zur Datenübertragung nutzen.

2,5G: **GPRS**

2.75G: GSM (EDGE)

3G: **EDGE**

"MOBILE PORT": Hier geben Sie den Port an, über den Sie per

Mobilfunk auf den Überwachungs-Videorecorder

zugreifen.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her.

"APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.



Das "MAINTAIN"-Menü



Dieses Menü ermöglicht Ihnen, Einfluss auf die Firmware zu nehmen.

Wählen Sie hier, ob und in welchem Turnus das "AUTO RESET":

System neu gestartet werden soll.

"EVERY DAY": Täglich; Stellen Sie hier die Uhrzeit ein.

Wöchentlich; Stellen Sie hier den Wochentag und "EVERY WEEK":

die Uhrzeit ein.

"EVERY MONTH": Monatlich; Stellen Sie hier den Tag und die Uhrzeit

ein.

"SYSTEM UPDATE": Installiert eine neuere Version der

> Betriebssoftware. Lassen Sie Updates nur von geschultem Fachpersonal vornehmen. Ein unsachgemäß durchgeführtes Update kann den Überwachungs-Videorecorder beschädigen. In diesem Fall erlischt die Gewährleistung.

"DEFAULT SETTINGS": Stellt systemweit die Werkseinstellungen wieder

her. Achtung – Alle vorgenommenen Einstellungen werden hierbei gelöscht.

"RESTART": Klicken Sie hier, um einen Neustart des Systems zu

veranlassen.




HINWEIS:

Ein System-Update kann nur vorgenommen werden, indem die neue Firmwaredatei in ein Verzeichnis "DVRUPGRADE" eines USB-Sticks gespeichert wird. Der USB-Stick wird dann an den USB 1.1 Port des Überwachungs-Videorecorders angeschlossen.

"DEFAULT" setzt die vorgenommenen Änderungen wieder zurück. "APPLY" speichert die vorgenommenen Änderungen. Mit "EXIT" können Sie diesen Menüpunkt verlassen.

Das "PTZ"-Menü



Hier können Sie Einstellungen zu angeschlossenen PTZ-Kameras vornehmen.

"CHANNEL": Zeigt die verfügbaren Kanäle an.

Hier wählen Sie das passende Übertragungsprotokoll "PROTOCOL":

zur jeweiligen PTZ-Kamera.

Hier wählen Sie die passende Übertragungsrate zur "BAUD RATE":

jeweiligen PTZ-Kamera.

Hier geben Sie das entsprechende Datenbit an. "DATA BIT": Hier geben Sie das entsprechende Stopbit an. "STOP BIT": Hier wählen Sie die Überprüfungsmethode der "VERIFY":

Datenübertragung.

Hier geben Sie den Adresscode der jeweiligen PTZ-"ADDRESS":

Kamera ein.



HINWEIS:

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung der PTZ-Kamera.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.



Das "NETWORK"-Menü



Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, die Netzwerkverbindung zu konfigurieren.

"TYPE": Hier wählen Sie aus, ob Sie statische Angaben

verwenden wollen, oder ob Sie DHCP oder PPPOE

nutzen wollen.

"MEDIA PORT": Hier geben Sie den Port an, der für die

Authentifizierung verwendet werden soll.

Hier geben Sie den Port an, der für den Zugriff über "WEB PORT":

das Netzwerk (Internet) verwendet werden soll.

"IP ADDRESS": Hier geben Sie die IP-Adresse an.

"SUBNET MASK": Hier tragen Sie die Subnetzmaske ein.

"GATEWAY": Hier tragen Sie das Standardgateway ein.

"DNS": Hier tragen Sie einen DNS-Server ein.

"PPPOE NAME": Hier tragen Sie Ihren PPPOE-Nutzernamen ein.

"PASSWORD": Hier tragen Sie Ihr PPPOE-Passwort ein.

"DDNS SETTINGS":Klicken Sie hier, um Einstellungen zu DDNS vorzunehmen.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her.

"APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Das "DDNS SETTINGS"-Untermenü



Wenn Sie DDNS verwenden wollen, wählen Sie hier "SERVICE":

"dyndns".

"HOST NAME": Hier tragen Sie den Namen des Hostservers ein. Hier tragen Sie Ihren DynDNS Nutzernamen ein. "USERNAME":

Hier tragen Sie Ihr DynDNS Passwort ein. "PASSWORD":

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her.

"APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Untermenüpunkt.



DIE NUTZUNG PER BROWSER ("INTERNET EXPLORER")

Bereiten Sie den Überwachungs-Videorecorder zuerst an einem Videomonitor (TV) für die Netzwerkverbindung vor (siehe S. 48).

Um den Überwachungs-Videorecorder per Browser zu steuern, benötigen Sie den "Internet Explorer" von Microsoft. Andere Browser werden nicht unterstützt.

1. Beim ersten Verbinden zum Überwachungs-Videorecorder werden Sie aufgefordert, ein ActiveX Steuerelement zu installieren. Bestätigen Sie den Installationsdialog mit "Ausführen".



2. Auch die zweite Abfrage bestätigen Sie mit "Ausführen".



3. Bestätigen Sie die nächsten beiden Aufforderungen jeweils mit "Next".





4. Nachdem Sie die Konfigurationseinstellungen akzeptiert haben, wird Ihnen eine Zusammenfassung angezeigt. Starten Sie die Installation nun, indem Sie auf "Install" klicken.








5. Nach Beendigung der Installation klicken Sie auf "Finish".



Nun haben Sie die benötigten Dateien integriert und können die Steuerung des Überwachungs-Videorecorders aufrufen.


Verbinden mit dem Überwachungs-Videorecorder

- 1. Starten Sie den "Internet Explorer" ("Start" -> "Alle Programme" -> "Internet Explorer").
- 2. Geben Sie nun in der Adresszeile die IP-Adresse und den Webport (siehe S. 48) des Überwachungs-Videorecorders ein (z.B. 192.168.0.5:8088).
- 3. Wählen Sie nun die Anzeigesprache. Geben Sie anschließend das Passwort ein und wählen Sie, ob Sie per LAN oder Internet auf den Überwachungs-Videorecorder zugreifen.



- "LOGIN" meldet Sie als Benutzer am Überwachungs-Videorecorder an.
- "RESET" macht alle Eingaben rückgängig.

Der "LIVE"-Bildschirm (siehe auch "Splitscreen", S.22)



Nachdem Sie sich mit dem Überwachungs-Videorecorder verbunden haben, wird Ihnen der so genannte "Splitscreen" angezeigt. Dies ist die Hauptansicht Ihres Überwachungs-Videorecorders. Hier werden Ihnen Live-Bilder sämtlicher angeschlossener Kameras angezeigt.

Zusätzlich werden Datum und Zeit eingeblendet, sowie der Aufnahmestatus der jeweiligen Kameras.

Auf der rechten Bildschirmseite stehen Ihnen außerdem die Kontrollelemente für PTZ-Kameras und die generelle Bildschirmsteuerung zur Verfügung. Durch einen Doppelklick auf einen Bildausschnitt wird Ihnen die entsprechende Kamera im Vollbild angezeigt. Durch erneutes Doppelklicken verlassen Sie die Vollbildansicht wieder.

Ein Rechtsklick öffnet das Kontextmenü.

Das Kontextmenü



Das Kontextmenü beinhaltet folgende Punkte:

• "OPEN WINDOW": Klicken Sie hier, um das markierte Fenster zu vergrößern.



Klicken Sie hier, um das aktive Fenster zu schließen. "CLOSE":

"OPEN ALL": Klicken Sie hier, um alle aktiven Kameras anzeigen

zu lassen.

Klicken Sie hier, um alle aktiven Kamerafenster zu "CLOSE ALL":

schließen.

Klicken Sie hier, um von allen aktivierten Kameras "START RECORD":

manuell aufzunehmen.

"STOP": Klicken Sie hier, um die Aufnahme zu stoppen.

Die PTZ-Kontrollelemente



Steuern Sie die aktive Kamera mit den Pfeilsymbolen. Die runde Stopp-Taste in der Mitte des Steuerkreuzes beendet jeweils die Drehung.

Drücken Sie jeweils + oder –, um heraus- oder hereinzuzoomen, die Bildschärfe einzustellen, oder die Blendeneinstellung anzupassen.

Um eine Kameraposition zu speichern oder eine gespeicherte Position wieder anzufahren, bewegen Sie die Kamera mit Hilfe der Steuerungselemente auf die gewünschte Position.

Klicken Sie dann den linken Button ("SETTING"), um die Kameraposition zu speichern.

Um eine gespeicherte Position wieder anfahren zu lassen, klicken Sie auf den mittleren Button.

Klicken Sie auf den rechten Button ("CLEAR"), um eine gespeicherte Position wieder zu löschen.

"Play Contrl" (Anzeigesteuerung)

<u></u>	Klicken Sie hier, um alle aktiven Kameras anzeigen zu lassen.
\$10	Klicken Sie hier, um ein Standbild der aktiven Kamera zu speichern.
P	Klicken Sie hier, um von allen aktiven Kameras ein Video aufzunehmen. Um die Aufnahme zu stoppen, klicken Sie dieses Symbol erneut.
, S	Klicken Sie hier, um per Mikrofon eine Anweisung an den Audioausgang des Überwachungs-Videorecorders zu senden.
	Klicken Sie hier, um nur eine Kamera anzeigen zu lassen (Vollbild).
	Klicken Sie hier, um 4 Kameras anzeigen zu lassen.
1111	Klicken Sie hier, um 9 Kameras anzeigen zu lassen.
	Klicken Sie hier, um 16 Kameras anzeigen zu lassen.
∅∅	Klicken Sie hier, um den Audiopegel zu erhöhen oder zu senken.



Der "Replay"-Bildschirm



Dieser Bildschirm dient zur Wiedergabesteuerung der aufgezeichneten Videos.

Wählen Sie das gewünschte Datum aus dem Kalender in der rechten oberen Bildschirmecke. Mit den Pfeilsymbolen wählen Sie den vorhergehenden oder nachfolgenden Monat.

Um sich die Aufnahmen des gewählten Datums anzeigen zu lassen, klicken Sie auf "SEARCH".

Sie können die Anzeige nach einzelnen Kameras oder Events filtern, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in den beiden Auswahlmenüs links neben dem "SEARCH"-Button vornehmen.

Mit dem "REFRESH"-Button können Sie die Dateiliste aktualisieren.

Wurden entsprechende Aufnahmen gefunden, werden diese in der "FILE LIST" angezeigt.

Um eine Aufnahme abzuspielen, klicken Sie die entsprechende Datei aus der Liste an und klicken Sie den "REPLAY"-Button, oder doppelklicken Sie einfach die gewünschte Datei.

Um eine Aufnahme auf den lokalen Datenträger zu sichern, wählen Sie die entsprechende(n) Datei(en) und klicken Sie anschließend auf "BACKUP".

• Die Elemente der Wiedergabesteuerung

PAUSE	Klicken Sie hier, um die Wiedergabe zu pausieren.
STOP	Klicken Sie hier, um die Wiedergabe abzubrechen.
F.F.	Klicken Sie hier, um die Aufzeichnung bis zu 16-fach zu beschleunigen.
SLOW	Klicken Sie hier, um die Aufzeichnung in Zeitlupe abzuspielen.
NEXT FRAME	Klicken Sie hier, um Aufzeichnungen in Einzelbildschritten abzuspielen.





Der "RECORD"-Bildschirm



Dieses Menü dient dazu, die Aufnahmeeinstellungen für alle Kameras gezielt einzustellen. Sie können hierbei zwischen dauerhaften oder eventgesteuerten Aufnahmen wählen, sowie die Aufnahmequalität beeinflussen.



HINWFIS:

Eine Erläuterung zu Aufnahme-"Events" finden Sie im Anhang im Kapitel "Events" (S. 70).

Das Menü unterliegt folgender Gliederung:

• "CHANNEL": Öffnen Sie die einzelnen Untermenüs, um

einzelne Kameras für die Aufnahme (im dauerhaften

Aufnahmemodus) freizuschalten oder auszuschalten.

• "RESOLUTION": Hier wählen Sie die Auflösung der Videoaufnahmen

(Höchste, Hoch, Normal).

• "QUALITY": Hier wählen Sie die Kompressionsrate der

Videoaufnahmen (Geringste, Gering, Normal).

• "AUDIO": Hier stellen Sie ein, ob Sie zusätzlich zur

Videoaufnahme auch Ton aufnehmen wollen

 $(ent sprechende\ Audioquelle\ vor ausgesetzt).$

• "REC. MODE": Wählen Sie "POWER ON", um dauerhaft mit den

eingegebenen Einstellungen aufzunehmen. Wählen Sie "TIMER RECORD", um eventgesteuert

aufzunehmen (siehe auch "SCHEDULE").


• "REC. SIZE": Hier können Sie einstellen wie lange aufgenommen

wird, wenn ein eingestellter Event ausgelöst wird.

Klicken Sie auf "SCHEDULE", um die eventgesteuerte Aufnahme zu konfigurieren.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Der Unterpunkt "SCHEDULE"



Dieser Unterpunkt ermöglicht es Ihnen, innerhalb einer Wochenübersicht Aufnahmeevents für jede einzelne Kamera zu konfigurieren.

Im Menüpunkt "SET TO" können Sie Events für einzelne Kameras oder für alle ("ALL") Kameras einstellen.



HINWEIS.

In dieser Übersichtsdarstellung werden zeitlich gesteuerte Events mit grün markiert, Alarmgesteuerte Events mit rot und Zeiträume, in denen keine (oder nur manuelle) Aufnahmen erfolgen sollen, neutral blau.

Wählen Sie zuerst, welcher Eventtyp verwendet werden soll. Die Auswahl nehmen Sie vor, indem Sie den gewünschten Typ unterhalb des Zeitrasters auswählen ("ALARM", "GENERAL", "NO RECORD").

Nun aktivieren Sie die jeweils gewünschte Aktion durch Klicken auf das gewünschte Kästchen im Zeitraster.



HINWEIS:

Wenn Sie einen Event löschen wollen, überschreiben Sie den entsprechenden Zeitraum einfach mit "NO RECORD".



Um täglich wiederkehrende Events nicht einzeln einstellen zu müssen, ermöglicht Ihnen die Kopierfunktion das vereinfachte Übertragen von einem bereits eingestellten Tagesablauf zu einem oder mehreren anderen Tagen.

Dazu stellen Sie den gewünscht Eventablauf für einen Tag ein. Diesen Tag wählen Sie dann mit dem linken "COPY"-Menü. Das rechte "COPY"-Menü wird nun auf den Zieltag oder auf "ALL" eingestellt, um diese Eintragungen für die ganze Woche zu machen.

Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "COPY"

"APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen. Mit "EXIT" verlassen Sie diesen Untermenüpunkt.

Der "ALARM"-Bildschirm



Dieser Einstellungsbildschirm dient zur Anpassung der Diebstahls- und Manipulationssicherheit. Des Weiteren kann hier die E-Mail-Benachrichtigung konfiguriert werden.

• "CHANNEL": Zeigt eine Liste der Kamera-Kanäle.

• "I/O ALARM": Stellen Sie für jede Kamera hier ein, ob ein Alarmevent

bei Signalabbruch ("NO") oder Signalaufbau ("NC") veranlasst werden soll. Mit "OFF" werden alle Alarmevents für diese Kamera abgeschaltet.

"MOTION DETECT":

• "STATUS": Wählen Sie hier, ob für die jeweilige Kamera eine

Bewegungserfassung aktiviert werden soll.

• "SENSITIVITY": Wählen Sie hier die Empfindlichkeit der

Bewegungserkennung aus vier verschiedenen Stufen.

"MD AREA": Klicken Sie auf "SETUP", um Bereiche des

Kamerasichtfelds zur Bewegungserkennung

freizugeben oder zu sperren.

• "MASK FIELD": Hier stellen Sie ein, welche Bereiche im Livebild und

bei Aufnahmen angezeigt werden sollen und welche

ausgeblendet werden sollen.

• "HDD LOSS": Hier können Sie wählen, ob ein Alarmevent ausgelöst

werden soll, wenn die Festplatte nicht (mehr) erkannt

werden konnte.



"HDD SPACE": Wählen Sie hier, ob Sie eine

Bildschirmbenachrichtigung wünschen, wenn die

Festplatte nur noch 500 MB freien Speicher aufweist.

Stellen Sie hier ein, ob ein Alarmevent ausgelöst "VIDEO LOSS":

werden soll, wenn ein Videosignal unterbrochen wird.

"ALARM MANAGE":

"OUTPUT": Legen Sie hier fest, wie lange der Alarmzustand nach


Auslösen eines Alarmevents aufrecht erhalten werden

soll.

Legen Sie hier fest, wie lange nach Beendigung eines "POST REC":

Alarmevents noch aufgezeichnet werden soll.

Der "MD-AREA"-Bildschirm



Dieser Einstellungsbildschirm ermöglicht Ihnen, eine softwaregestützte Bewegungserkennung für die angeschlossenen Kameras zu aktivieren und einzustellen.

Im Bildhintergrund wird Ihnen das Live-Bild der gewählten Kamera angezeigt. Der Vordergrund ist in einzelne Quadrate aufgeteilt, die jeweils aktiviert oder deaktiviert werden können.

Für die Erfassung aktivierte Bereiche werden rötlich dargestellt. Deaktivierte Bereiche sind hingegen vollständig transparent.

Um die einzelnen Bereiche zu aktivieren oder zu deaktivieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Linksklicken auf einzelne Ouadrate: Aktiviert oder deaktiviert ein einzelnes Ouadrat.
- Linksklicken und Maustaste festhalten: Klicken Sie auf ein aktives Feld. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie ein Rechteck. Alle Felder, die innerhalb des Rechtecks liegen, werden als deaktiviert angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um die Auswahl als deaktiviert zu markieren.
- Klicken Sie auf ein inaktives Feld: Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie ein Rechteck. Alle Felder, die innerhalb des Rechtecks liegen, werden als aktiviert angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um die Auswahl als aktiviert zu markieren.

"CLEAR" entfernt alle aktiven Sensorquadrate.

"CONFIRM" speichert die vorgenommenen Einstellungen.

"CANCEL" bricht ohne zu speichern ab.



Der "PTZ"-Bildschirm



Hier können Sie Einstellungen zu angeschlossenen PTZ-Kameras vornehmen.

Zeigt die verfügbaren Kanäle an. "CHANNEL":

Hier wählen Sie das passende Übertragungsprotokoll "PROTOCOL":

zur jeweiligen PTZ-Kamera.

Hier geben Sie den Adresscode der jeweiligen PTZ-"ADDRESS":

Kamera ein.

Hier wählen Sie die passende Übertragungsrate zur "BAUD RATE":

jeweiligen PTZ-Kamera.

Hier geben Sie das entsprechende Datenbit an. "DATA BIT": Hier geben Sie das entsprechende Stopbit an. "STOP BIT": Hier wählen Sie die Überprüfungsmethode. "VERIFY":

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her.

"APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Der "NETWORK"-Bildschirm



Dieser Einstellungsbildschirm ermöglicht es Ihnen, die Netzwerkverbindung zu konfigurieren.

"TYPE": Hier wählen Sie aus, ob Sie statische Angaben

verwenden wollen, oder ob Sie DHCP oder PPPOE

nutzen wollen.

Hier geben Sie den Port an, der für die "MEDIA PORT":

Authentifizierung verwendet werden soll.

Hier geben Sie den Port an, der für den Zugriff über "WEB PORT":

das Netzwerk (Internet) verwendet werden soll.

Hier geben Sie die IP-Adresse an. "IP ADDRESS":

"NETMASK": Hier tragen Sie die Subnetzmaske ein. "GATEWAY": Hier tragen Sie das Standardgateway ein.

Hier tragen Sie einen DNS-Server ein. "DNS":

"PPPOE NAME": Hier tragen Sie Ihren PPPOE-Nutzernamen ein.

Hier tragen Sie Ihr PPPOE-Passwort ein. "PASSWORD":

Klicken Sie hier, um Einstellungen zu DDNS "DDNS":

vorzunehmen.

Wenn Sie DDNS verwenden wollen, wählen Sie hier "SERVICE":

"dyndns".

Hier tragen Sie den Namen des Hostservers ein. "HOST NAME": Hier tragen Sie Ihren DynDNS-Nutzernamen ein. "USERNAME":

"PASSWORD": Hier tragen Sie Ihr DynDNS-Passwort ein.





"MOBILE SETTING":

Dieser Punkt ermöglicht die Konfiguration der Einstellungen für Mobiltelefone.

• "CHANNEL": Hier wählen Sie, welche Kamera Sie per Mobiltelefon

abrufen.

"NETWORK": Hier wählen Sie, welches Mobilfunknetz Sie zur

Datenübertragung nutzen.

• 2,5G: GPRS

• 2,75G: GSM (EDGE)

• 3G: EDGE

• "MOBILE": Hier geben Sie den Port an, über den Sie per

Mobilfunk auf den Überwachungs-Videorecorder

zugreifen.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Der "SETTING"-Bildschirm



Hier können Sie Zugriffsbeschränkungen für Ihren Überwachungs-Videorecorder einrichten, den lokalen Speicherpfad festlegen und Einstellungen zur automatischen Sommerzeitumstellung angeben ("DST").

• "INTERNET BANDWIDTH": Hier stellen Sie die verfügbare Internetbandbreite

ein.

• "FILE SAVE PATH": Hier geben Sie den Pfad für die lokale

Datensicherung an ("Backup").

• "IE PASSWORD ENABLE": Mit "ON" wird der Passwortschutz aktiviert. Mit

"OFF" wird der Passwortschutz deaktiviert.

• "USER PASSWORD": Klicken Sie hier, um ein Passwort für normale

Nutzer des Überwachungs-Videorecorders festzulegen. Im rechten Feld muss dieses Passwort nochmals eingegeben werden, um

es zu bestätigen.

• "ADMIN PASSWORD": Klicken Sie hier, um ein Passwort für den

Administrator des Überwachungs-Videorecorders

festzulegen. Im rechten Feld muss dieses Passwort nochmals eingegeben werden, um

es zu bestätigen.



REISPIEL :

Um den unberechtigten Zugriff auf den Überwachungs-Videorecorder zu verhindern, würde der Leiter der Sicherheitsabteilung eines Unternehmens hier das Administratorpasswort erhalten. Seine Angestellten erhalten jeweils das Nutzerpasswort. Somit ist gewährleistet, dass nur der Leiter der




Abteilung die Möglichkeit hat, die gespeicherten Daten zu löschen und Überwachungszeiträume festzulegen. Die Angestellten hätten aber jederzeit die Möglichkeit, gespeicherte Zwischenfälle zur Ansicht durch Sicherheitskräfte (z.B. der Polizei) zu bringen.

"DST": Stellen Sie diesen Schalter auf "ON" und den "DST MODE" auf "DEFAULT", um eine automatische Umstellung der Sommerzeit (MEZ) zu aktivieren.

"DEFAULT" stellt die Werkseinstellungen wieder her. "APPLY" speichert die vorgenommenen Änderungen.

Der "HOST INFO"-Bildschirm



Hier erhalten Sie einen Überblick über Systeminformationen.

• "HDD STATUS": Zeigt ein Balkendiagramm zur Auslastung der

eingebauten Festplatte des Überwachungs-

Videorecorders an.

• "AVAILABLE": Zeigt die verfügbare Aufnahmezeit für Videos mit den

derzeitigen Aufnahmeeinstellungen an.

• "SOFT VERSION": Zeigt die Versionsbezeichnung der Firmware an.

• "MAC ADDRESS": Zeigt die physikalische Adresse des

Netzwerkanschlusses an.



ANHÄNGE

Anhang A: Glossar

"Events"

Unter dem Begriff "Events" werden in dieser Anleitung sämtliche Ereignisse zusammengefasst, welche dazu führen, dass eine Aufnahme ausgelöst wird. Hierbei werden folgende "Events" erfasst:

- Eingehende Alarme (Sensoralarme)
- Zeitgesteuerte Aufnahmen (-> "SCHEDULE")
- Verlust eines Videosignals
- Bewegungserkennung
- Festplattenausfall

Anhand solcher "Events" kann eine nahezu lückenlose Überwachung gewährleistet werden. Sensoralarme können durch die verschiedensten Sensoren ausgelöst werden, wie etwa Kontaktschleifen, Nebel- und Rauchmelder, usw.

Durch geschickte Kombination dieser "Events" entgeht Ihnen nichts.

PTZ-Kameras


PTZ steht für "Pan, Tilt, Zoom" und beschreibt voll bewegliche, steuerbare Kameras, wie sie etwa in Kaufhäusern zum Einsatz kommen. Diese Kameras werden ferngesteuert und erweitern den überwachten Raum um ein Vielfaches. Ebenso können interessante Bereiche herangezoomt und die Schärfe nachgestellt werden.

Anhang B: Festplatten

Was ist IDE?

IDE steht für "Integrated Device Electronics" und ist ein Name für eine Festplatten-Schnittstelle zum Computer. Das IDE-Flachbandkabel stellt praktisch die Verlängerung des Systembusses dar. Ein IDE-Flachbandkabel hat typischerweise drei Steckerleisten. Die eine ist für den Hostanschluss auf dem IDE-Controller. Die anderen beiden Steckerleisten sind für das Master- und Slave-Endgerät. Die Speicherkapazität von IDE-Festplatten ist auf max. 508 MB beschränkt.

Nur mittels eines entsprechenden Treibers im Master-Boot-Record (z. B. OnTrack oder EZ-Drive) lassen sich größere Festplatten ansprechen. Pro IDE-Controller lassen sich zwei Festplatten betreiben. Weil die eigentliche Steuerung auf den Festplatten sitzt, muss die eine Festplatte, am besten die schnelle, als Master und die andere als Slave konfiguriert werden. Dazu müssen Jumper oder Dip-Schalter gesetzt werden.




Was ist SATA?

SATA steht für "Serial Advanced Technology Attachment" und ist ein moderner Standard für den Datenaustausch zwischen Prozessor und Festplatte. Bei SATA gehen durch eine bit-serielle Übertragung weniger Daten bei einer Störung verloren als bei älteren Übertragungsstandards. Die Daten werden mittels eines leichten, flexiblen Kabels durch acht Leiter mit flachen, acht Millimeter breiten Steckern auf jeder Seite übertragen. Das Kabel kann bis zu einem Meter lang sein.

Die Stromkabel sind ebenfalls flach, aber breiter als das SATA-Datenkabel. Auf 15 Pins verteilt werden 3,3 Volt, 5 Volt und 12 Volt auf je drei nebeneinander liegenden Pins angelegt und über 5 Masse-Pins zurückgeführt.

Die nutzbare Geschwindigkeit der Datenübertragung liegt wegen der speziellen Kodierung bei nur 80 % der realen Bitrate auf dem Kabel.







Anhang C: TV-Normen

Was ist NTSC?

NTSC steht für "National Television Systems Committee" und ist die US-amerikanische Kommunikationsbehörde. Diese Behörde legt die amerikanischen Standards für Fernsehübertragungen fest. Der erste Standard für Farbfernsehen wurde von dieser Behörde beschlossen und ist seitdem ebenfalls unter dem Namen NTSC bekannt. Der NTSC-Standard wird außer in den USA nur in wenigen asiatischen Ländern und in Frankreich verwendet.

Was ist PAL?

PAL steht für "Phase-Alternation-Line" und ist ein Verfahren zur Farbübertragung beim analogen Fernsehen. PAL wurde als Weiterentwicklung von NTSC entwickelt und ist ein Teil europäischen Fernsehnorm. Allerdings wird der Begriff PAL inzwischen auch für die gesamte Fernsehnorm verwendet.

PAL wird hauptsächlich in Europa benutzt, aber auch in Australien, Südamerika, vielen afrikanischen und einigen asiatischen Ländern. PAL und NTSC sind nicht vollständig kompatibel, daher sollten Sie stets den Ihrem Fernsehgerät entsprechenden Standard auswählen, um eine möglichst gute Übertragung zu gewährleisten.

Anhang D: Die Video-Formate H.264 und AVI

H.264

H.264/MPEG-4 AVC ist ein Standard zur hocheffizienten Videokompression. Fr wurde zunächst von der ITU unter dem Namen H.26L entwickelt. Im Jahre 2001 schloss sich die ITU-Gruppe mit MPEG-Visual zusammen und führte die Entwicklung gemeinschaftlich im "Joint Video Team" (JVT) fort. Ziel des Projektes war es, ein Kompressionsverfahren zu entwerfen, das im Vergleich zu bisherigen Standards sowohl für mobile Anwendungen als auch im TV- und HD-Bereich die benötigte Datenrate bei gleicher Qualität mindestens um die Hälfte reduziert. Im Jahr 2003 wurde der Standard von beiden Organisationen mit identischem Wortlaut verabschiedet. Die ITU-Bezeichnung lautet dabei H.264. Bei ISO/IEC MPEG läuft der Standard unter der Bezeichnung MPEG-4/AVC (Advanced Video Coding) und ist der zehnte Teil des MPEG-4-Standards.

AVI

Die meisten Video-Player können Video-Dateien im Format AVI wiedergeben.

Bei AVI handelt es sich um ein so genanntes Containerformat, das unterschiedliche Teile anderer Dateiformate enthalten kann. In diesem Containerformat können Audio- und Videodateien und Untertitel miteinander verbunden und mit verschiedenen Verfahren kodiert werden. Dieses Format wurde von Microsoft für das Abspielen von Videos entwickelt.

AVI hat den Vorteil, dass es ein weit verbreitetes Videoformat ist. Es wird auch von den meisten DVD-Playern unterstützt.

Verschiedene AVI-Container können also, auch wenn sie die Dateierweiterung AVI tragen, verschiedene Dateiformate mit verschiedenen Kodierungen enthalten. Deshalb ist zum Beispiel nicht gewährleistet, dass Ihr Player jede AVI-Datei problemlos wiedergeben kann. Sie sollten daher, wenn der Player eine Ihrer AVI-Dateien nicht wiedergeben kann, diese mit einem Konvertierungsprogramm bearbeiten und es dann noch einmal versuchen.







Anhang E: Lösungen möglicher Probleme beim Anschluss von USB-Geräten



HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und schließen Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das Gerät oder Ihr USB-Hub an.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Überwachungs-Videorecorders funktioniert.

Die Datenübertragung ist zu langsam.

Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports USB 2.0 unterstützen. Prüfen Sie ob, das angeschlossene Gerät USB 2.0 unterstützt.

Es können keine Daten auf das USB-Gerät übertragen werden.

Überprüfen Sie die Speicherkapazität des Datenträgers. Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder übertragen Sie diese auf Ihren Computer. Formatieren Sie den Datenträger im Format FAT 32.



ACHTUNG:

Bei der Formatierung des Datenträgers werden alle bisher auf diesem gespeicherte Daten gelöscht.

Anhang F: Glossar - Netzwerkanschluss

Da bei Netzwerken häufig Unklarheiten und missverständliche Begriffe auftreten, soll dieses Glossar dabei helfen, Licht ins Dunkel mancher Fachbegriffe zu bringen. Im Folgenden werden die grundlegenden Hardwarekomponenten eines herkömmlichen Heimnetzwerks ebenso dargestellt, als auch die verwendeten Anwendungen und Dienste.

Netzwerkkarten/Anschlüsse

Netzwerkkarten werden in der heutigen Zeit oftmals schon auf den Hauptplatinen (Mainboards) integriert. Die Anschlüsse ähneln denen von Telefonanschlüssen. Der Stecker hierzu hat die technische Bezeichnung RJ-45. Netzwerkkarten dienen zur Datenübertragung an ein Netzwerk.

Router

Router dienen zur Zugriffssteuerung von Netzwerkcomputern untereinander und regeln ebenfalls den Zugriff auf das Internet für alle sich im Netzwerk befindenden Computer. Router werden sowohl rein kabelgebunden als auch als WLAN-fähige Variante vertrieben. Meist übernehmen handelsübliche Router noch Sonderfunktionen wie z.B. DHCP. QoS, Firewall, NTP,...

Netzwerkhub

Netzwerkhubs wurden in der Vergangenheit als "Knotenpunkt" verwendet, um mehrere Netzwerkgeräte miteinander zu verbinden. Jedoch wurden Sie inzwischen weitestgehend durch Netzwerkswitches abgelöst.

Netzwerkswitch

Switches werden als "Knotenpunkt" von Netzwerken eingesetzt. Sie dienen dazu, mehrere Netzwerkgeräte "auf ein Kabel" im Netzwerk zusammenzuführen. Switches sind häufig zu logischen Verbünden zusammengestellt und verbinden z.B. alle Computer aus einem Büro. Koppelt man mehrere Switches erhält man ein komplexeres Netzwerk, welches einer Baumstruktur ähnelt.

Netzwerkkabel

Hier gibt es zwei Varianten. Sogenannte "Patch"-Kabel und "Crossover"-Kabel. Patchkabel sind die Kabel, die am häufigsten Verwendung in Netzwerken finden. Sie werden eingesetzt, um Computer mit Switches, Hubs oder Routern zu verbinden. Crossover-Kabel werden dazu eingesetzt, um zwei Computer direkt miteinander zu verbinden, ohne ein Netzwerk zu verwenden.


Patchkabel sind der gängige Lieferumfang von Netzwerkprodukten.

Visor Tech®



OSI-Schichtenmodell (Aufbau von Netzwerken)

Das OSI-Schichtenmodell dient zur Veranschaulichung der in Netzwerken verwendeten Protokolle. Jede Ebene dieser Modelle baut auf die darunter liegenden Ebenen auf. So ist z.B. einem Gerät eine MAC-Adresse zugeordnet aber keine IP-Adresse (bei Switches); jedoch ist einem Gerät mit einer IP-Adresse IMMER auch eine MAC-Adresse zugeordnet.



Protokoll

Protokolle im Netzwerk sind Standards für Datenpakete, die Netzwerkgeräte untereinander austauschen, um eine eindeutige Kommunikation zu ermöglichen.

MAC-Adresse

Als MAC-Adresse bezeichnet man die physikalische Adresse einer Netzwerkkomponente (z.B. Netzwerkkarte, WLAN-Dongle, Drucker, Switch). MAC-Adressen sind entgegen IP-Adressen immer eindeutig zuordenbar. MAC-Adressen von anderen verbundenen Netzwerkgeräten werden von den einzelnen Geräten jeweils in einer sogenannten ARP-Tabelle gespeichert. Diese ARP-Tabellen können zur Fehlersuche dienen, falls ein Gerät ohne IP-Adresse (z.B. Switch) im Netzwerk keine Funktion zeigt.



REISPIEL ·

Eine MAC-Adresse sieht z.B. so aus: 00:00:C0:5A:42:C1

IP-Adresse

IP-Adressen werden dazu verwendet, Computer, Drucker oder andere Geräte flexibel in ein Netzwerk einzubinden. Hier ist zwischen globalen und privaten IP-Adressen zu unterscheiden.

Globale IP-Adressen werden von den einzelnen Internet-Anbietern oftmals dynamisch (siehe DHCP) vergeben. Sie dienen dazu, Ihr Heimnetzwerk oder auch nur den einzelnen Computer gegenüber dem Internet erreichbar zu machen.

Private IP-Adressen werden im Heimnetzwerk entweder statisch ("von Hand" zugewiesen) oder dynamisch (DHCP) vom Anwender selbst vergeben.

IP-Adressen ordnen ein spezielles Gerät eindeutig einem bestimmten Netzwerk zu.



REISPIEL ·

IP-Adressen sind die bekanntesten Adressierungen im Netzwerk und treten in folgender Form auf: z.B. 192.168.1.4

Subnetz

Subnetze sind eine Zusammenfassung von einzelnen IP-Adressen zu Netzwerkstrukturen. So werden meist Computer einer Abteilung im Büro in einem Subnetz zusammengefasst, während die Computer einer anderen Abteilung in einem weiteren Subnetz zusammengefasst sind. Daher sind Subnetze eine reine Strukturierungsmaßnahme. Eine Angabe des Subnetzraumes wird immer in Zusammenhang mit der Vergabe einer IP-Adresse durchgeführt. Im Heimbereich werden normalerweise keine speziellen Subnetze eingerichtet. Daher ist bei Windows-Systemen als Subnetzmaske die 255.255.255.0 voreingestellt. Dadurch stehen die IP-Adressen xxx.xxx.xxx.1 bis xxx.xxx.xxx.254 zur Verfügung.

Port

Als Port wird eine Softwareschnittstelle bezeichnet, die es einzelnen Anwendungen auf Ihrem Computer ermöglicht, mit den Anwendungen





eines Anbieters zu kommunizieren. Hier wird hauptsächlich zwischen zwei Protokollen unterschieden: TCP und UDP.



Die häufigste Internet-Anwendung ist ein Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, usw.), welcher meist über den TCP-Port 80 mit den Servern der Webseiten-Anbieter kommuniziert

TCP

Das TCP-Protokoll wird dazu verwendet, gezielt Informationen von einem speziellen Gegenüber abzufragen (siehe Beispielkasten unter "Port").

UDP

Das UDP-Protokoll ist ein sogenanntes "Broadcast"-Protokoll. Broadcast wird im englischen auch für Radio- oder TV-Sendungen verwendet. Ganz ähnlich arbeitet dieses Protokoll. Es wird verwendet, um Datenpakete an alle im Netzwerk erreichbaren Geräte zu senden und im Weiteren auf Rückmeldung dieser Geräte zu warten. Das UDP-Protokoll wird meist dann von Anwendungen eingesetzt, wenn unsicher ist, ob eine entsprechende Gegenstelle im Netzwerk vorhanden ist.

Server/Serverdienst

Ein Server ist immer als Anbieter von Netzwerkdiensten zu sehen. Einzelne Anwendungen werden auch als Serverdienst bezeichnet. Die bekanntesten Serverdienste sind unter anderem Webserver, DHCP oder E-Mail Server. Mehrere solche Dienste können auf einem Computer oder anderen Geräten (z.B. Routern) gleichzeitig verfügbar sein. Server werden auch Computer genannt, deren ausschließliche Funktion darin besteht, Serverdienste anzubieten und zu verwalten.

Client

Als Client wird jede Anwendung bezeichnet, die Daten eines Serverdienstes in Anspruch nimmt. Eine klassische Client-Server Bindung entsteht in Heimnetzwerken häufig schon bei der Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk. Hier fordert der Computer als DHCP-Client eine gültige IP-Adresse vom DHCP-Server (meist der Router) an und erhält diese vom DHCP-Server zugeteilt.

DHCP

Mit DHCP wird die dynamische Verteilung von IP-Adressen in Netzwerken bezeichnet. Dynamisch sind diese Adressen deshalb, weil Sie iederzeit ohne größeren Aufwand neu vergeben werden können. Man kann dynamische IP-Adressen auch als geliehene IP-Adressen bezeichnen. Diese geliehenen IP-Adressen werden mit einem "Verfallsdatum" versehen - der so genannten "Lease Time". Ein Computer wird am DHCP-Server nur dann nach einer neuen IP-Adresse anfragen, wenn sein "Lease" abgelaufen ist. Dies ist allerdings auch eine mögliche Fehlerquelle, da es hier zu Unstimmigkeiten zwischen DHCP-Server und DHCP-Clients kommen kann.



HINWFIS:


Windows-Computer sind standardmäßig als DHCP-Client eingestellt, um einen einfachen Anschluss an ein Heimnetzwerk zu ermöglichen.

(Standard-) Gateway

Als Gateway wird die Schnittstelle bezeichnet, die es den Computern im privaten Netzwerk ermöglicht, mit Computern außerhalb zu kommunizieren. Es ist in diesem Sinne mit Ihrem Router gleichzusetzen. Das Gateway sammelt und sendet Anfragen der Clients und leitet diese weiter an die entsprechenden Server im Internet. Ebenso verteilt das Gateway die Antworten der Server wieder an die Clients, die die Anfrage gestellt hatten.

DNS

DNS ist ein Serverdienst, der die Übersetzung von IP-Adressen in gängige Internet-Adressen übernimmt. So wird z.B. aus www.google.de die IP-Adresse: 74.125.39.105. Werden Sie während einer Konfiguration aufgefordert, die DNS-IP-Adresse einzugeben, ist damit immer die Adresse desjenigen Servers gesucht, welcher den DNS-Serverdienst anbietet. DNS-Server werden aus Gründen der Ausfallsicherheit meist doppelt angegeben und als Primärer DNS (oder DNS1), bzw. Sekundärer DNS (oder DNS2) bezeichnet.





HTTP/Webserver

Dieser Dienst ist das, was in der Öffentlichkeit als "Das Internet" bezeichnet wird. Jedoch handelt es sich hier bei nur um eine Vereinfachung, da das Internet an sich eine übergeordnete Struktur ist, welche nahezu alle Serverdienste beinhaltet. HTTP wird zum Transfer und der Darstellung von Webseiten verwendet.

Mediastreams

Diese Gruppe von Serverdiensten wird von vielfältigen Geräten und Anbietern verwendet. Die bekanntesten Beispiele wären Internet-Radiosender, Video-On-Demand und IP-Kameras. Diese Streams nutzen teils unterschiedliche Protokolle und Protokollversionen. Daher kann es hier durchaus einmal zu Inkompatibilitäten zwischen Server und Client kommen.

Firewall

Eine Firewall ist ein Sicherungsmechanismus, welcher meist auf Routern als Serverdienst läuft, jedoch bereits in Windows (seit XP) integriert ist. Sie erlaubt nur Zugriffe auf voreingestellte Ports, blockt vorher konfigurierte IP-Adressen ab und verhindert generell schädliche Angriffe auf Ihr Netzwerk.

PPPoE

PPPoE steht für PPP over Ethernet und bezeichnet Verwendung des Netzwerkprotokolls Point-to-Point Protokoll (PPP) über eine Ethernet-Verbindung, PPPoE wird in Deutschland hauptsächlich in Verbindung mit ADSL-Anschlüssen verwendet (ADSL bedeutet Asynchrones DSL und steht für die Verwendung einer Leitung für Telefon und Internet. ADSL ist Standard in Deutschland).

Hauptgrund für die Verwendung von PPPoE ist die Möglichkeit, Authentifizierung und Netzwerkkonfiguration (IP-Adresse, Gateway) auf dem schnelleren Ethernet zur Verfügung zu stellen.

Statische Adressvergabe

Bei der statischen Adressvergabe sind alle Netzwerkadressen eines Netzwerkes fest vergeben. Jeder einzelne Client (Computer) des Netzwerks hat seine feste IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Standard-Gateway und den DNS-Server fest eingespeichert und muss sich mit diesen Daten beim Server anmelden.

Ein neuer Client (Computer) muss erst mit einer gültigen, noch nicht

vergebenen IP-Adresse und den restlichen Daten ausgestattet werden, bevor er das Netzwerk nutzen kann.

Statische Adressvergabe ist besonders bei Netzwerkdruckern oder ähnlichen Geräten sinnvoll, auf die häufig zugegriffen werden muss oder in Netzwerken, die besonders sicher sein müssen.

